

**Avtek TS 7 Mate interaktiver
Monitor Android-Benutzerhandbuch**



Avtek

Inhaltsverzeichnis

Einführung	5
Erstinbetriebnahme des Systems	5
Grundlegende Bedienung	8
Allgemeine Einstellungen	9
Quellenauswahl	9
Augenpflegefunktion	10
Lautstärkeregelung.....	10
Helligkeitseinstellung.....	10
Seitliche Symbolleiste	10
Grundfunktionen	11
Letzte Aufgaben	12
Bildschirm teilen / Geteilter Bildschirm.....	12
Zitatmenü	14
Screenshot-Menü.....	15
Frieren/Zoom-Funktion.....	17
Weitere Tools	18
Abstimmungsfunktion/Air Class.....	18
Abstimmung.....	20
Richtig/Falsch.....	23
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst	23
Selektor – Auswahl einer zufälligen Person (oder mehrerer Personen) unter den angemeldeten Benutzern	24
Kommentare	24
Ergebnisse exportieren	25
Hinweis – Angebotsanwendung.....	26

Grundlegende Bedienung.....	26
Menü.....	30
Systemeinstellungen.....	32
Webbrowser	34
Finder – der Dateimanager.....	35
Grundlegende Bedienung.....	35
Hintergrundbild ändern/festlegen.....	37
Desktop-Einstellungen	39
Widgets.....	39
Dashboards hinzufügen	39
Screenshare Pro	40
Kompatible Betriebssysteme	40
Mobile Geräte	41
Computer.....	43
Verwendung von Anwendungen	45
Rechner.....	46
Kalender	46
Cloud-Laufwerk	46
Keeper	47
NewPipe – Anwendung zum Abspielen von YouTube-Videos.....	47
Bildschirmsperre	48
Bildschirmsperre-Anwendung.....	48
Weitere Sperroptionen	48
Visualisierer.....	49
System-Upgrade	50


Einführung

Das auf den interaktiven Monitoren von Avtek installierte Betriebssystem ist eine angepasste Version des beliebten Android-Systems. Dieses System wird für grundlegende Funktionen des Monitors (z. B. Wechseln der Quellen oder Lautstärke) verwendet und bietet eine Reihe nützlicher Tools für Bildung und Unternehmen, auf die später eingegangen wird. Das Gerät verfügt über einen Touchscreen. Zur Bedienung berühren Sie einfach den Bildschirm.


Erster Systemstart

Beim ersten Start kann der Benutzer die Grundfunktionen des Monitors konfigurieren.

1. Wählen Sie die Systemsprache aus.




2. Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN- oder Ethernet-Netzwerk her, um auf das Internet zuzugreifen.




HINWEIS: Um eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herzustellen, stellen Sie sicher, dass der WLAN-Dongle oder das Modul richtig angeschlossen ist.


3. Konfigurieren Sie Datum und Uhrzeit des Geräts.



4. Geben Sie dem Gerät einen Namen.




5. Das Gerät ist nun betriebsbereit.



Grundlegende Bedienung

Der Startbildschirm wird bei jedem Start des Monitors angezeigt.




So navigieren Sie durch das Hauptmenü:


- Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
- Verwenden Sie die seitliche Symbolleiste.

Allgemeine Einstellungen

Um die allgemeinen Einstellungen zu öffnen, tippen Sie auf den unteren Bildschirmrand und ziehen Sie ihn nach oben oder wählen Sie ein Symbol aus der seitlichen Symbolleiste aus.



Quellenauswahl: Alle Bildquellen sind auf dem Hauptbildschirm „Allgemeine Einstellungen“ verfügbar. Aktive Quellen sind durch das blaue Symbol „●“ gekennzeichnet. Um die Quelle zu ändern, tippen Sie einfach auf das ausgewählte Symbol.



HINWEIS: Die PC-Option ist nur verfügbar, wenn das PC-Modul ordnungsgemäß in der Buchse installiert ist.


Augenschonungsfunktion: Blaulicht mit kurzer Wellenlänge von Displays kann zu Ermüdung der Augen führen, die Netzhaut schädigen und mit der Zeit das Sehvermögen beeinträchtigen. Die Augenschonungsfunktion schützt Ihre Augen, indem sie die Intensität des Blaulichts reduziert.

Um die Augenschutzfunktion zu aktivieren, schieben Sie den Schalter nach rechts.

Lautstärkeregelung: Um die Lautstärke anzupassen, tippen Sie auf den Lautstärkereglern und verschieben Sie ihn.



Helligkeitseinstellung: Um die Helligkeit einzustellen, tippen Sie auf den Helligkeitsregler und verschieben Sie ihn.



Seitliche Symbolleiste

Um die Symbolleiste aufzurufen, tippen Sie auf das Symbol „“ oder „“ an einer Seite des Bildschirms.




Grundfunktionen

- Um die Symbolleiste auszublenden, tippen Sie auf 
- _ Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf 
- _ Um zum Startbildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf 
- _ Um alle aktiven Anwendungen anzuzeigen, tippen Sie auf 
- _ Um direkt zur Notiz-Anwendung zu gelangen, tippen Sie auf 
- _ Um das Notizmenü zu öffnen, tippen Sie auf 
- _ Um das Screenshot-Menü zu öffnen, tippen Sie auf 
- _ Um ein Bild einzufrieren und einen ausgewählten Teil davon zu vergrößern, tippen Sie auf 
- _ Um das Menü mit den zusätzlichen Tools zu öffnen, tippen Sie auf 
- Um die allgemeinen Einstellungen zu  en, tippen Sie auf 

Zuletzt verwendete Aufgaben

Um alle im Hintergrund ausgeführten Anwendungen anzuzeigen, tippen Sie auf




- Scrollen Sie durch die Liste der Anwendungen, indem Sie nach oben und unten tippen und ziehen.
- Um eine Anwendung auszuwählen, tippen Sie darauf.
- Um eine App aus der Liste zu entfernen (deaktivieren), wischen Sie nach links oder rechts.
- Um die gesamte Liste zu löschen, scrollen Sie nach oben und tippen Sie auf.

CLEAR ALL


Geteilter Bildschirm / Split-Screen

So aktivieren Sie zwei Anwendungen nebeneinander:

1. Öffnen Sie die seitliche Symbolleiste ( oder ).
2. Wählen Sie „Zuletzt verwendete Aufgaben“  .
3. Tippen Sie auf die ausgewählte Anwendung und halten Sie sie gedrückt.
4. Ziehen Sie eine Anwendung auf einen der hervorgehobenen Blöcke an den Seiten.




5. Unter den aktivierten Anwendungen können Sie auch diejenige auswählen, die in der anderen Hälfte angezeigt werden soll.



Zitatmenü

Um das Notizmenü zu öffnen, tippen Sie auf 

Mit den Notizwerkzeugen können Sie Notizen zu jedem Bild aus jeder Quelle machen.



- Tippen Sie auf das Stiftsymbol, um Notizen auf dem Bildschirm zu erstellen. Durch mehrmaliges Antippen des Symbols ändert sich die

Farbe des Markers *g e ä n d e r t* . 

_ Tippen Sie auf das Textmarker-Symbol, um mit einem halbtransparenten Marker zu schreiben. Durch mehrmaliges Tippen auf das Symbol ändert sich die Farbe des Textmarkers. 

HINWEIS: Um Notizen zu löschen, können Sie auch Ihre ganze Hand auf den Bildschirm legen, um die Radierfunktion zu aktivieren.

_ Tippen Sie auf das Radiergummi-Symbol, um alle von Ihnen erstellten Notizen zu löschen. 

_ Tippen Sie auf das Disketten-Symbol, um die erstellten Notizen als PNG-Datei zu speichern.



_ Tippen Sie auf das Notizsymbol, um das gesamte Bild mit den Notizen an die Notiz-Anwendung zu senden. 

- Tippen Sie auf das Symbol X, um das Notiz-Tool mit den Notizen  deaktivieren.

Screenshot-Menü

Um das Screenshot-Menü zu öffnen, tippen Sie auf 



- Tippen Sie  , um den Screenshot-Bereich auf den gesamten Desktop

HINWEIS: Um den Bereich nach Ihren Wünschen anzupassen, drücken Sie die weißen Symbole, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie sie. 

- Tippen Sie auf das  Symbol, um den ausgewählten Ausschnitt als PNG-Datei zu speichern.


- Tippen Sie auf das  Symbol, um den ausgewählten Ausschnitt an die Notiz-Anwendung zu senden.

- Tippen Sie auf das  Symbol, um einen QR-Code zu erstellen. Durch Scannen des QR-Codes können Sie das ausgewählte Bildsnippet auf Ihr Gerät herunterladen.

HINWEIS: Der interaktive Monitor und das Scan-Gerät müssen mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein.


HINWEIS: Durch Antippen des QR-Codes wird dieser vergrößert. Dadurch kann der Code aus größerer Entfernung gescannt werden.

- Tippen Sie auf das Symbol, um das Screenshot-Menü zu verlassen. 



HINWEIS: Es ist möglich, einen Screenshot eines Bildschirmabschnitts zu erstellen, auf dem sich Notizen befinden

über das Notizmenü erstellt wurden. Aktivieren Sie dazu zunächst das Zitatmenü, ziehen Sie dann die seitliche Symbolleiste heraus und wählen Sie erneut das Screenshot-Menü.



Funktion zum Einfrieren/Zoomen

Um das Bild einzufrieren und einen ausgewählten Teil des Bildes zu vergrößern, tippen Sie auf



- Tippen Sie auf das Symbol „“, um das Bild zu vergrößern.
- Tippen Sie auf das Symbol „“, um das Bild zu verkleinern.
- Tippen Sie auf das Symbol „“, um den Bildschirm wieder auf die ursprüngliche Größe zurückzusetzen.
- Tippen Sie auf das Symbol „“, um die Funktion „Einfrieren/Zoomen“ zu deaktivieren.

Weitere Werkzeuge

Um das Menü mit den zusätzlichen Werkzeugen zu öffnen, tippen Sie auf 



Tippen Sie auf  Symbol, um die Reflektorfunktion zu aktivieren. Diese Funktion kann die Aufmerksamkeit des Zuhörers auf einen ausgewählten Teil des Bildschirms zu lenken.


Tippen Sie auf das  Symbol, um die Timer-Funktion zu aktivieren.

Tippen Sie auf das  Symbol, um die Stoppuhrfunktion zu aktivieren.

Tippen Sie auf das Symbol „“, um die Abstimmungs-/Air-Class-Funktion zu aktivieren.

Abstimmungs-/Air-Class-Funktion

Tippen Sie auf das Symbol „“, um die Abstimmungs-/Air-Class-Funktion zu aktivieren. Auf dem Bildschirm wird das QR-Code-Fenster.



Um das Tool zu verwenden, müssen Sie:


1. Verbinden Sie den interaktiven Monitor mit einem verfügbaren Netzwerk.
2. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion auf den Geräten, die zur Beantwortung der Fragen verwendet werden sollen. Verbinden Sie diese dann mit demselben WLAN-Netzwerk wie der interaktive Monitor.

HINWEIS: *Alle Geräte müssen mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein!*

3. Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die darunter angezeigte Adresse in Ihren Webbrowser ein.
4. Geben Sie Ihren Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste, um dem Kurs beizutreten.
5. Drücken Sie auf dem interaktiven Monitor die Eingabetaste, um die Sitzung zu starten.

BITTE BEACHTEN SIE: Die Abstimmungsfunktion ist nur für Antworten vorgesehen.

Fragen können gestellt werden, z. B. als Folien in der Notiz-Anwendung, als Notizen zu Bildern oder mündlich.




Das Tool verfügt über folgende Funktionen:


-  Abstimmung, mit einer Auswahl zwischen Einfach- und Mehrfachauswahlfragen.
-  Ja/Nein-Fragen.
-  Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – zeigt die erste Person an, die über ihr Gerät antwortet.
-  Auswahl – wählt eine zufällige Person unter den angemeldeten Personen aus. Es können auch mehrere Personen gleichzeitig ausgewählt werden.
-  Aktiviert/deaktiviert die Möglichkeit für Teilnehmer, Kommentare zu senden.
-  Aktiviert:
 - Den QR-Code erneut anzeigen.
 - Exportieren der Ergebnisse in eine XLS-Datei.
-  Beenden Sie das Abstimmungs-Tool.

Abstimmung


Beispiel: Eine Frage wurde in der Notiz-App gestellt, der Antwortmodus ist eine Einfachauswahl.




1. Um die Antworten (Stimmen) der Teilnehmer zu empfangen, tippen Sie auf „Start“. Die Namen der Teilnehmer, die ihre Antwort (Stimme) abgegeben haben, werden als blaue Symbole in der Liste angezeigt.



2. Um die Erfassung der Antworten zu beenden, tippen Sie auf „Beenden“. Ein Statistikbildschirm wird angezeigt.



3. Hier können Sie auch die richtige Antwort angeben.



4. Durch Tippen auf die Schaltfläche „Erklären“ in der „“ gelangen Sie zurück zum Whiteboard.

Die Teilnehmer können weiterhin eine Vorschau ihrer Antworten sehen, während sie den Erklärungen des Moderators auf dem Board folgen.


The screenshot shows a whiteboard with a dark green background. At the top, there is a chat icon. The main area contains the equation $2 \times 3 =$ and the options A.7, B.6, C.9, and D.11. In the bottom right corner, there is a small 'Answers statistics' window showing a bar chart with 100.0% for option B and 0.0% for A, C, and D. At the bottom, there is a toolbar with icons for Voter, Judge, Responder, Selector, Message, Manager, and Exit.

Option	Percentage
A	0.0%
B	100.0%
C	0.0%
D	0.0%

Richtig/Falsch

Ähnlich wie bei einer Abstimmung können Sie in diesem Modus schnelle „Richtig/Falsch“-Fragen stellen.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst





Der erste Teilnehmer, der eine Antwort einreicht, gewinnt, und sein Name wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Diese Funktion kann beispielsweise bei der freiwilligen Meldung für eine Antwort oder bei einem Reflex-Quiz verwendet werden.

Auswahl

Die Anwendung zeigt eine oder mehrere Personen aus allen verbundenen Teilnehmern an.




Kommentare

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Textkommentare zu senden, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Ergebnisse exportieren

Um die Ergebnisse nach Beantwortung aller Fragen zur späteren Auswertung zu exportieren, tippen Sie auf das Symbol „“ und anschließend auf die Schaltfläche „Bericht exportieren“.

Der Bericht wird als XLS-Datei im Ordner „Air Class“ auf dem Monitor gespeichert.




Notiz-Anwendung



Tippen Sie auf das Symbol „“ auf Ihrem Desktop, um die Notiz-Anwendung zu starten.

Die Anwendung ist eine virtuelle Tafel, auf der Sie schreiben, zeichnen und Notizen zu eingefügte Bilder.



Grundlegende Bedienung




Symbol	Name	Funktion
	Menü	Öffnet eine Registerkarte mit weiteren Funktionen.
	Beenden	Beendet die Notiz-Anwendung.
	QR-Code	Stellt einen QR-Code bereit, über den die Teilnehmer alle Notizen auf ihre Geräte herunterladen können.


		 <p>Sweep to share and read.</p> <p>Click to enlarge QR Code</p> <p>Make sure the device is on the same LAN</p> <p>HINWEIS: Die Geräte und der Monitor müssen mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein.</p> <p>HINWEIS: Durch Klicken auf den QR-Code wird dieser vergrößert, sodass er aus größerer Entfernung gescannt werden kann.</p>
	<p>Cursor</p>	<p>Mit dem Cursor können Sie Objekte auswählen und verschieben</p> <p>auf dem Whiteboard auswählen und verschieben.</p>
	<p>Stift</p>	<p>Mit dem Stift können Sie auf dem Whiteboard schreiben und zeichnen. Tippen Sie ein zweites Mal, um den Typ, die Stärke und die Farbe des Stifts auszuwählen.</p>  <p>Je nach Monitormodell können Sie auch verschiedene Stiftarten, Stärken und Farben für die mitgelieferten Stifte mit dicker und dünner Spitze einstellen.</p>

	Radiergummi	Ermöglicht das Löschen von Notizen und Objekten. HINWEIS: <i>Es ist auch möglich, Notizen (aber</i>
---	-------------	---


		<i>nicht Objekte) löschen, indem Sie Ihre ganze Hand auf den Bildschirm legen.</i>
	Papierkorb	Löscht alle Objekte von der Seite.
	Objekte	Zeichnen von Objekten. Tippen Sie ein zweites Mal, um den Typ und die Farbe des zu zeichnenden Objekts auszuwählen.
		
	Hand	Mit der Handfunktion können Sie die gesamte Seite verschieben und vergrößern und verkleinern.
	Malmodus	Im Malmodus können Sie Zeichnungen mit Pinsel und Buntstift sowie zum manuellen Mischen von Farben.
		
	Mathematische Werkzeuge	Ermöglicht das Einfügen mathematischer Werkzeuge: ein Lineal, zwei Arten von Exzentern und ein Winkelmesser.
		
	Rückgängig	Macht die letzte Änderung rückgängig.

➔	Erneuern	Macht die letzte Rückgängig-Aktion rückgängig.
+	Seite hinzufügen	Ermöglicht das Hinzufügen einer weiteren Seite.
<	Seite zurück	Bringt Sie zur vorherigen Seite zurück.
>	Seite vor	Öffnet die nächste Seite.
1/1	Seitenzähler	<p>Zeigt an, wie viele Seiten geöffnet sind und auf welcher Sie sich gerade befinden.</p> <p>Wenn Sie darauf klicken, wird ein Menü mit einer Vorschau jeder Seite angezeigt.</p>  <p>The screenshot shows a vertical list of two page thumbnails. The first thumbnail is labeled '1' and the second is labeled '2'. A small 'x' icon is visible next to the second thumbnail. Below the thumbnails is a scrollable area with a left arrow. At the bottom of the screenshot is a navigation bar with a plus sign, left and right arrows, and the text '2/2'.</p>

Menü




Symbol	Name	Funktion
 New	Neu	Öffnet ein neues Dokument.
 Open	Öffnen	Ermöglicht das Öffnen eines vorhandenen Dokuments.
 Import	Import	Ermöglicht das Importieren einer anderen Datei in die Seite. Bild-, PDF- und SVG-Dateien können importiert werden. 
 Export	Export	Ermöglicht das Exportieren von Notizen in andere Formate.

		
 Cloud Storage	Cloud	Ermöglicht Ihnen, Ihre Notizen in die Cloud zu senden. Weitere Informationen zu diesem Tool finden Sie unter Cloud Drive.
 Background	Hinter	<p>Hier können Sie die Hintergrundfarbe und das Muster ändern und beliebige Bilder als Hintergrund hinzufügen.</p> 
 Brightness disabled	Hell Ein	Aktiviert/deaktiviert die automatische Helligkeitsregelung. Wenn die Funktion aktiviert ist, reduziert der Monitor die Helligkeit, wenn jemand darauf schreibt, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.

Systemeinstellungen

Um die Systemeinstellungen zu öffnen, tippen Sie auf das Symbol „



Symbol	Funktion
 Wi-Fi	Konfigurieren Sie die Einstellungen für das drahtlose Netzwerk.
 Ethernet	Konfigurieren Sie die Einstellungen für das kabelgebundene Netzwerk.
 Bluetooth	Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen.
 More	Auf weitere Einstellungen zugreifen.
 SAMBA Service	SAMBA-Dienst aktivieren/deaktivieren.
 Display	Einstellungen anzeigen.
 Sound	Audioeinstellungen.
 Storage	Speichereinstellungen.


 Apps	Anwendungseinstellungen.
 Security	Erweiterte Sicherheits- und Berechtigungseinstellungen.
 Startup & shutdown	Ein-/Ausschalten, Timer-Einstellungen.
 Language & input	Sprach- und Eingabeeinstellungen.
 Lock	Festlegen oder Ändern des Passworts für die Bildschirmsperre.
 Input Setting	Quelleneinstellungen, Bearbeiten von Quellennamen.
 Other Settings	Sonstige Einstellungen.
 Date & Time	Datum- und Uhrzeiteinstellungen.
 About device	Geräteinformationen.
 System Update	Manuelle Überprüfung auf Systemaktualisierungen.

Webbrowser

Um den Webbrowser zu öffnen, tippen Sie auf das Symbol „



“.



Finder – Dateimanager


Grundlegende Bedienung

Um den Finder zu öffnen, tippen Sie auf das Symbol „




“

Der Finder ist ein Dateimanager – damit können Sie auf Dateien im Speicher des Monitors und beispielsweise auf angeschlossenen USB-Sticks zugreifen.




Symbol	Name	Funktion
	Beenden	Schließt den Finder.
	Sort	Wählt die Art der Sortierung aus.
	Miniaturansichten	Als Miniaturansichten anzeigen.
	Liste	Als Liste anzeigen.

	Auswählen	Mehrfachauswahlmodus aktivieren.
	Neu Ordner	Neuen Ordner erstellen.
	Kopieren	Kopieren Sie das ausgewählte Objekt.
	Einfügen	Fügen Sie das Objekt aus der Zwischenablage ein.
	Ausschneiden	Das ausgewählte Objekt ausschneiden.
	Löschen	Löschen Sie das ausgewählte Objekt.
	Umbenennen	Benennen Sie die ausgewählte Datei/den ausgewählten Ordner um.
	Teilen	<p>Teilen Sie die ausgewählte Datei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf einem angeschlossenen USB-Stick - über QR-Code <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p>HINWEIS: Die Geräte müssen mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein.</p> </div>

Hintergrundbild ändern/einstellen


Um das Hintergrundbild des interaktiven Monitors zu ändern, müssen Sie zunächst ein Bild vorbereiten, das als neues Hintergrundbild dienen soll. Eine solche Datei kann aus dem Internet heruntergeladen oder auf einem USB-Stick vorbereitet werden.

1. Wählen Sie die Datei aus, die als neues Hintergrundbild festgelegt werden soll, und tippen Sie zweimal darauf.





2. Tippen Sie auf die Schaltfläche „“.

3. Tippen Sie auf „Als Hintergrundbild festlegen“.



- Schneiden Sie das Bild zu und tippen Sie auf „Speichern“, um es als Hintergrundbild festzulegen.




Desktop-Einstellungen

Widgets

Sie können Anwendungs-Verknüpfungen und Widgets zu Desktops hinzufügen (außer zum ersten). So fügen Sie Widgets zu einem Desktop hinzu:

1. Tippen Sie auf den Desktop und halten Sie ihn gedrückt.
2. Tippen Sie auf das Symbol „“.



HINWEIS: *Widgets sind von den installierten Anwendungen abhängig. Der Hersteller des interaktiven Monitors übernimmt keine Gewähr für die korrekte Funktion aller Anwendungen und Widgets.*

Desktops hinzufügen

Um einen weiteren Desktop hinzuzufügen, ziehen Sie eine Anwendungsverknüpfung darauf.

ScreenShare Pro


ScreenShare Pro ist eine Anwendung zur drahtlosen Bildübertragung. Mit ihr können Sie Inhalte von Mobilgeräten und Computern über eine WLAN-Verbindung auf einem interaktiven Monitor anzeigen.

HINWEIS:

- Die Geräte müssen mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein.
- Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind. Eine schnelle Internetverbindung gewährleistet, dass die Bildübertragungsfunktion schnell funktioniert.



Drücken Sie das Symbol „“, um die Anwendung zu aktivieren.



Kompatible Betriebssysteme:

- Windows 7, 8, 10
- MAC OSX 10.8 oder höher


- iPhone iOS 9.0 oder höher
- Android 5.0 oder höher

Mobile Geräte


1. Laden Sie die ScreenShare Pro-App herunter.

Auf Android- und iOS-Geräten kann die ScreenShare Pro-App aus dem Google Play Store und dem App Store heruntergeladen werden.

Alternativ können Sie auf die Schaltfläche „Benutzerhandbuch“ tippen und den dort angezeigten QR-Code scannen.



2. Geben Sie den auf dem Monitor angezeigten Code in die App ein, um eine Verbindung zum Monitor.



Tippen Sie auf das  Symbol, um die Übertragung des Bildes vom Mobilgerät zum Monitor zu starten.

HINWEIS: Es können vier Personen gleichzeitig ein Bild an den Monitor senden.

Um die Übertragung zu beenden, klicken Sie auf das  Symbol.

- Symbole  Media  Photo  Document können Sie Audio- und Videodateien, Fotos und Dokumente an den Monitor senden. In diesem Modus wird die Datei vollständig gepuffert, bevor sie angezeigt wird.


- Um den Kamerabildübertragungsmodus zu aktivieren, tippen Sie auf das Symbol „“. In diesem Modus können Sie zwischen der Qualität und der Bildlaufgeschwindigkeit der Übertragung wählen und das gewünschte Bild einfrieren.

- Tippen  Remote, um Ihr Mobilgerät als berührungsempfindliche Trackpad-Steuerung für den Monitor zu verwenden.


- Tippen  Desktop Sync, um das Monitorbild auf Ihr Telefon zu übertragen, mit der Möglichkeit der Touch-Steuerung.

Computer

1. Laden Sie die Anwendung herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder die unter dem Code in Ihren Browser ein.



2. Geben Sie den auf dem Monitor angezeigten Code in die App ein, um eine Verbindung zum Monitor.



Start mirroring



Desktop synchronization

- Tippen Sie auf „**Start mirroring**“, um die Übertragung des Bildes von Ihrem Computer auf den interaktiven Monitor zu starten.
- Tippen Sie auf „**Desktop synchronization**“, um die Übertragung des Bildes vom interaktiven Monitor auf Ihren Computer zu übertragen.

Verwendung der Anwendung

WICHTIG: Das integrierte Android-Betriebssystem ist kein Standardsystem. Es wurde modifiziert und optimiert, um wie ein interaktiver Monitor zu funktionieren. Daher ist Google Play nicht verfügbar.


Installierte Anwendungen funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Der Hersteller des Monitors übernimmt keine Gewähr für die ordnungsgemäße Funktion von Anwendungen, die vom Benutzer unabhängig installiert wurden.

Um auf andere Anwendungen zuzugreifen, wählen Sie das Symbol unten rechts Bildschirm.



Um eine Anwendung selbst zu installieren, laden Sie die APK-Installationsdatei der Anwendung herunter und führen Sie sie auf dem Monitor aus.

Möglicherweise müssen Sie die Installation aus unbekanntem Quellen freigeben. Gehen Sie dazu zu „Einstellungen“, „Sicherheit“ und aktivieren Sie die Option „Unbekannte Quellen“.



Rechner

Um den Taschenrechner zu aktivieren, tippen Sie auf das Symbol „“.

Kalender

Um den Kalender zu aktivieren, tippen Sie auf das Symbol „“.

Cloud-Laufwerk

Um Cloud Drive zu aktivieren, tippen Sie auf das Symbol „“.

Mit der Cloud-Laufwerk-App können Sie Ihr Google Drive- oder OneDrive-Konto hinzufügen und Dateien schnell von Ihrem Monitor darauf hochladen.




So verwenden Sie die App:

1. Tippen Sie auf „Konto hinzufügen“.
2. Wählen Sie einen Cloud-Dienst aus: Google Drive oder OneDrive

HINWEIS: Eine Internetverbindung ist erforderlich.


3. Melden Sie sich gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm bei Ihrem Konto an.



Keeper

Um die Keeper-Anwendung zu aktivieren, tippen Sie auf das Symbol „“.

Die Keeper-Anwendung dient dazu, die Nutzung des Gerätespeichers zu optimieren und das System von unnötigen Daten zu befreien.




NewPipe – eine Anwendung zum Abspielen von YouTube-Videos

Um die NewPipe-Anwendung zu aktivieren, tippen Sie auf das Symbol „“.


Bildschirmsperre

Bildschirmsperre

Tippen Sie auf das Symbol „“ der Anwendung „Screen Lock“. Es wird eine Seite angezeigt, auf der Sie ein Passwort festlegen können (sofern noch keines festgelegt wurde).



Wenn bereits ein Passwort festgelegt wurde, wird der Bildschirm gesperrt. Um ihn zu entsperren, geben Sie das richtige Passwort ein.




Weitere Sperroptionen

Es gibt weitere Optionen zum Sperren des Monitors. Weitere Informationen finden Sie unter download.vidis.co.uk im Artikel „Avtek TS – Touch- und Monitorsperre“.

Visualisierer

Diese Anwendung ermöglicht die Anzeige eines Bildes von einem Visualiser oder einer Kamera mit der Möglichkeit, das Bild anzuhalten, den Bildschirm zu teilen, um mehrere Bilder anzuzeigen, und diese mit Anmerkungen zu versehen.

HINWEIS: Der Hersteller garantiert nicht die Kompatibilität mit allen Kameras und Visualisierern. Der angeschlossene Visualisierer oder die USB-Kamera muss ein HID-Standardgerät sein, d. h. für den Betrieb müssen keine Treiber installiert werden.




System-Upgrade

Avtek TouchScreen-Monitore können die Software über das Internet aktualisieren. Wenn der Monitor mit dem Internet verbunden ist, sucht das System automatisch nach neuen Updates.

HINWEIS: Updates beziehen sich auf die interne Software des Monitors, einschließlich seiner Funktionen, nicht auf die Android-Systemversion. Die Android-Systemversion ist fest und kann während der Lebensdauer des Monitors nicht geändert werden.

Um manuell nach Updates zu suchen, gehen Sie zu „Einstellungen“ und tippen Sie auf das Symbol „Systemaktualisierung“  System Update , dann auf „Nach Updates suchen“.





Wenn ein Update verfügbar ist, beginnt das System mit dem Herunterladen. Nach dem Herunterladen kann das Update installiert werden, was etwa 5 Minuten dauert.

ACHTUNG: Schalten Sie den Monitor während des Updates unter keinen Umständen aus.

Vielen Dank, dass Sie die Android-Bedienungsanleitung für den interaktiven Monitor Avtek TS 7 Mate verwenden!



Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.